



Werkzeuge für Standardreparaturen

Was ist defekt?	Reparatur	Werkzeug
Schaltwerk	Zug klemmen	Innensechskant 5 mm
	Anschlag einstellen	Kreuzschlitz
Umwerfer	Zug klemmen	Innensechskant 5 mm
	Anschlag einstellen	Kreuzschlitz
Bremse	Zug klemmen, befestigen	Innensechskant 5 mm
	Bremsklötze justieren	Innensechskant 4 mm
Scheibenbremse	Justierung	Torx 20/25/30
Vorbau	Lenker justieren	Innensechskant 4 oder 5 mm
	Gabelklemmung	Innensechskant 4 oder 5 mm
Sattelstütze	Sattelhöhe einstellen	Innensechskant 4, 5 oder 6 mm
Sattel	Sattelneigung	Innensechskant 5 oder 6 mm
Kette	Kette nieten	Nietendrucker
Naben	Spiel einstellen (je nach Modell)	Innensechskant 3 oder 5 mm

Spezialwerkzeuge: Zahnkranzabnehmer, Kettenpeitsche, Tretlagerschlüssel, Steuersatzschlüssel, Zentrierständer

